

## EQUIPOS Y CONTROLES

### Localización de los controles

- (1) Indicador de velocidad
- (2) Palanca del freno delantero
- (3) Puño mando de acelerador
- (4) Control de señales de cruce [G, SA, D]
- Interruptor de bocina [SA, D]
- (5) Perilla del manillar
- (6) Pedal del freno trasero
- (7) Pedal de arranque de pie
- (8) Luz indicadora de neutro [G, SA, U, D]
- Luz indicadora de señales [G]
- (9) Interruptor del encendido
- (10) Interruptor del faro delantero [G, SA, U, D]
- Control de señales de cruce [U]
- Interruptor de bocina [U]
- (11) Tapa de llenador de combustible
- (12) Pedal de cambio.
- (13) Descansapié
- (14) Válvula de combustible
- (15) Porta-casco

## EQUIPEMENT ET COMMANDES

### Emplacement des commandes

- (1) Compteur de vitesse
- (2) Levier de frein avant
- (3) Poignée des gaz
- (4) Commande de clignotant [G, SA, D]
- Commande d'avertisseur [SA, D]
- (5) Bouton de guidon
- (6) Pédale de frein arrière
- (7) Kick de démarrage
- (8) Témoin du point mort [G, SA, U, D]
- Témoin de clignotants [G]
- (9) Interrupteur d'allumage
- (10) Interrupteur de phare [G, SA, U, D]
- Commande de clignotant [U]
- Commande d'avertisseur [U]
- (11) Porte du trou de remplissage d'essence
- (12) Pédale de changement de vitesse
- (13) Repose-pieds
- (14) Robinet d'arrivée d'essence
- (15) Porte-casques

## AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE

### Anordnung der Bedienungselemente

- (1) Geschwindigkeitsmesser
- (2) Vorderrad-Handremshobel
- (3) Gasdrehgriff
- (4) Blinklichtschalter [G, SA, D]
- Hupenknopf [SA, D]
- (5) Lenkerknopf
- (6) Bremshebel
- (7) Kickstarter
- (8) Leerlauf-Anzeigelampe [G, SA, U, D]
- Blinklicht-Anzeigeleuchte [G]
- (9) Zündschloß
- (10) Schalter für Scheinwerfer [G, SA, U, D]
- Blinklichtschalter [U]
- Hupenknopf [U]
- (11) Benzintankdeckel
- (12) Schalthebel
- (13) Fußrasten
- (14) Benzinhahn
- (15) Sturzhelmhalter