

### **Commande de clignotants**

Passer le commutateur (1) à la position "L" pour indiquer le virage à gauche, et à "R" pour le virage à droite.

### **Commande d'avertisseur (SA, U, D)**

Exercer une pression sur le bouton d'avertisseur (2) pour assurer le fonctionnement de l'avertisseur sonore.

---

### **Blinklichtschalter**

Um eine Linkswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (1) auf die Stellung "L". Um eine Rechtswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (1) auf die Stellung "R".

### **Hupenschalter (SA, U, D)**

Wenn Sie diesen Schalter (2) drücken, ertönt die Hupe.