(GI, GII, GIII TYPE)

LEFT TURN SIGNAL INDICATOR
1 *Luz indicadora de viraje izquierdo*
LINKER RICHTINGAANWIJZER
CONTROLELAMPJE

HIGH BEAM INDICATOR
2 *Luz indicadora del haz alto*
GROOTLICHTCONTROLELAMPJE

NEUTRAL INDICATOR
3 *Luz indicadora de neutro*
NEUTRAAL CONTROLELAMPJE

OIL PRESSURE LIGHT
4 *Luz del indicador de presión de aceite*
OLIECONTROLELAMPJE

SIDE STAND INDICATOR
5 *Indicador soporte lateral*
STADSLICHTCONTROLELAMPJE

RIGHT TURN SIGNAL INDICATOR
6 *Luz indicadora de viraje derecha*
RECHTER RICHTINGAANWIJZERCONTROLELAMPJE

METER LIGHTS
Luz iluminadora del metro
METERVERLICHTING

TACHOMETER
Tacómetro
TOERENTELLER

COOLANT TEMPERATURE GAUGE
Indicador de temperatura del refrigerante
KOELMIDDELTEMPERATUUR METER

SPEEDOMETER
Indicador de velocidad
SNELHEIDSMETER

RIGHT FRONT TURN SIGNAL
Luz indicadora de viraje delantero derecha
RECHTER RICHTINGAANWIJZERLAMP (VOOR)

HEADLIGHT
Faro
KOPLAMP
12V60/55W

POSITION LIGHT
Luz de posición
STANDLICHTLAMP

LEFT FRONT TURN SIGNAL
Luz indicadora de viraje delantero izquierdo
LINKER RICHTINGAANWIJZERLAMP (VOOR)

FRONT BRAKE LIGHT SWITCH
Interruptor de parada del freno delantero
STOPSCHAKELAAR (VOOR)

ENGINE STOP · STARTER · LIGHTING SWITCH
Interruptores del arrancador, parada del motor o iluminación
STARTER/MOTOR-AFZETSCHAKELAAR /LICHTSCHAKELAAR

FAN MOTOR
Motor de ventilador
VENTILATORMOTOR

THERMOSTATIC SWITCH
Termo-interruptor
THERMOSTATISCHE SCHAKELAAR

NEUTRAL SWITCH
Interruptor del punto muerto
NEUTRAAL SCHAKELAAR

HORN
Bocina
CLAXON

CLUTCH SWITCH
Interruptor del embrague
KOPPELINGSSCHAKELAAR

SWITCH CONTINUITY
Conexión de los interruptores
SCHAKELVERBINDING

HORN · PASSING · DIMMER · TURN SIGNAL SWITCH
Interruptores de la bocina: paso, anti-deslumbrante, luz indicadora de viraje
RICHTINGAANWIJZER/INHAALLICHT /DIMMER/CLAXONSCHAKELAAR

HEADLIGHT RELAY
Relé de faro
KOPLAMPRELAIS

FUSE BOX
Caja de fusibles
ZEKERINGENKAST

A B C D E
10A 10A 10A 15A 10A

IGNITION SWITCH
Interruptor del encendido
KOMBINATIESCHAKELAAR

TURN SIGNAL RELAY
Relé de intermitentes
RICHTINGAANWIJZER RELAIS

PULSE GENERATOR
Generador de impulsos
PULSGENERATOR

ALTERNATOR
Alternador
DYNAMO

A (HEADLIGHT *Faro* Hi / KOPLAMP)
B (HEADLIGHT *Faro* Lo / KOPLAMP)
C (IGNITION · STARTER *Encendido · Arranque* / ONTSTEKING STARTER)
D (TURN SIGNAL · HORN · METER LIGHT · TAIL *Señal de viraje · Bocina · Iluminadora metro · Trasera* / METERVERLICHTING/ACHTERLICHT RICHTINGAANWIJZER·CLAXON)
E (FAN MOTOR *Motor de ventilador* / VENTILATORMOTOR)

TURN SIGNAL SWITCH
Interruptor de señal de viraje
RICHTINGAANWIJZER SCHAKELAAR

	W	R	L
R		O	O
N			
L	O	O	

PASSING SWITCH
Interruptor de la luz de paso
INHAALLICHT SCHAKELAAR

	E	Hi
FREE		
PUSH	O	O

DIMMER SWITCH
Interruptor anti-deslumbrante
DIMMERSCHAKELAAR

	HL	Lo	Hi
Lo	O	O	
(N)	O	O	O
Hi	O		O

HORN SWITCH
Interruptor de bocina
CLAXONSCHAKELAAR

	HO	BAT3
FREE		
PUSH	O	O

ENGINE STOP SWITCH
Interruptor de parada del motor
MOTOR-AFZET SCHAKELAAR

	IG	BAT2
OFF		
RUN	O	O

STARTER SWITCH
Botón de arranque
STARTERSCHAKELAAR

	ST	BAT2
FREE		
PUSH	O	O

LIGHTING SWITCH
Interruptor de iluminación
LIGHTSCHAKELAAR

	BAT3	TL	E	HL
•				
P	O	O		
H	O	O	O	O

IGNITION SWITCH
Interruptor del encendido
KOMBINATIESCHAKELAAR

	FAN	IG	BAT1
ON	O	O	O
OFF			
LOCK			