

Localización de averías

El motor no arranca	P. 79
Indicador de advertencia encendido o parpadeando	P. 80
Testigo de avería de la PGM-FI (Inyección programada de combustible) (MIL).....	P. 80
Pinchazo del neumático.....	P. 81
Reparación y sustitución de la cámara.....	P. 81
Problema eléctrico.....	P. 86
La batería se agota	P. 86
Bombilla fundida	P. 86
Fusible fundido.....	P. 91