

Pinchazo del neumático ► Extracción de las ruedas

I Rueda delantera

Extracción

1. Estacione la motocicleta sobre el caballete central en una superficie firme y nivelada.
2. Levante la rueda delantera del suelo poniendo un bloque de apoyo debajo del motor.
3. Extraiga el cable del velocímetro empujando el tapón.
4. Extraiga la tapa de la tuerca del eje delantero.
5. Retire la tuerca del eje delantero.
6. Extraiga el eje delantero, la rueda delantera y el casquillo lateral.
 - No apriete la maneta del freno mientras la rueda esté desmontada.
 - Evite que la pinza de freno arañe la rueda durante el desmontaje.
 - Evite manchar con grasa, aceite, o suciedad la superficie de los discos o de las pastillas.

