



Freio Dianteiro (BIZ125 KS • ES)

NOTA

- Ajuste girando a porca de ajuste meia volta. Certifique-se de que o entalhe da porca de ajuste esteja assentado sobre a articulação (3).
- Se a folga correta não for obtida, procure uma concessionária Honda.

Após o ajuste, empurre o braço do freio (4) para confirmar se há folga entre a porca de ajuste (2) e a articulação (3). Verifique também a folga do pedal.

Certifique-se de que a vareta do freio, braço de acionamento, mola, articulações e fixações estejam em boas condições.

Verifique o desgaste das sapatas de freio.

Desgaste das sapatas (Exceto freio dianteiro BIZ125 EX)

Substitua as sapatas se a seta (1) ficar alinhada ou ultrapassar a marca de referência (2), com o freio totalmente acionado.