

6-2 MANUTENÇÃO E AJUSTES

Intervalo (km)*1				a cada km...	Itens e operações	Página
1.000	4.000	8.000	12.000			
	■	■	■	4.000	Linha de combustível: verificar	—
	■	■	■	4.000	Filtro de combustível: limpar	6-5
	■	■	■	4.000	Acelerador: verificar	6-13
	■	■	■	4.000	Afogador: verificar	—
	■	■		4.000	Filtro de ar: limpar*2	6-6
			■	12.000	Filtro de ar: trocar*2	6-6
	■	■	■	4.000	Respiro do motor: limpar*3	6-7
	■		■	4.000	Vela de ignição: verificar	6-10
		■		8.000	Vela de ignição: trocar	6-10
■	■	■	■	4.000	Folga das válvulas: verificar	6-11
■	■	■	■	4.000	Óleo do motor: trocar*4,5,6	6-8
			■	12.000	Filtro centrífugo de óleo: limpar	—
			■	12.000	Tela do filtro de óleo: limpar	—
■	■	■	■	4.000	Marcha lenta: verificar	6-13
		■		8.000	Carburador: limpar	—
	■	■	■	4.000	Sistema de escapamento: verificar	—
			■	12.000	Sistema de suprimento de ar secundário: verificar*7	—
a cada 1.000 km					Corrente de transmissão: verificar, ajustar e lubrificar*8	6-14
	■	■	■	4.000	Guia da corrente de transmissão: verificar o desgaste	6-17
	■	■	■	4.000	Fluido de freio: verificar o nível*9	6-19
	■	■	■	4.000	Pastilhas e sapatas do freio: verificar o desgaste*10	6-20/6-21
■	■	■	■	4.000	Sistema de freio: verificar	6-18/6-21
	■	■	■	4.000	Interruptor da luz do freio: verificar	6-21
■	■	■	■	4.000	Luzes, instrumentos e interruptores: verificar	—