

- Pneus – Vérifier la pression des pneus et l'état d'usure ou dommage de ceux-ci. (Page 95)**
- Electrolyte de la batterie – Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire. (Page 91)**
- Fonctionnement de la poignée des gaz – Vérifier le bon état de fonctionnement de la poignée des gaz, passage des câbles, et jeu libre. Régler ou remplacer, si nécessaire. (Page 65)**
- Eclairage – S'assurer que tous les feux fonctionnent correctement.**
- Chaîne de transmission – Mesurer le jeu; la dureté d'articulation due à une lubrification négligée ou autres conditions essentielles à la bonne conduite. (Page 73)**

-
- Reifen – Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen. (Seite 95)**
- Batterieelektrolyt – Elektrolytsand überprüfen und gegebenenfalls Elektrolyt nachfüllen. (Seite 91)**
- Vargaserbetätigung – Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen. Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln. (Seite 65)**
- Beleuchtung – Nachprüfen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren.**
- Antriebskette – Kettenspannung messen; Kette auf übermäßigen Verschleiß infolge ungenügender Schmierung oder sonstiger Strapazen überprüfen. (Seite 73).**