

### Température atmosphérique élevée

35°C ou plus

1. Ne pas utiliser le starter.
2. Mettre le moteur en marche en suivant les instructions 2 du chapitre "Température atmosphérique normale".

### Température atmosphérique basse

10 °C ou moins

1. Effectuer les opérations des étapes 1 à 2 décrites sous "Température atmosphérique normale".
2. Faire chauffer le moteur en ouvrant et fermant légèrement la poignée des gaz.
3. Continuer à faire chauffer le moteur jusqu'à ce qu'il tourne régulièrement et réponde aux sollicitations de la poignée des gaz lorsque le levier de starter (1) est sur la position Fully OFF (B).

### **PRECAUTION**

- \* **L'ouverture des gaz ou du ralenti accéléré pendant plus de 5 minutes environ à température ambiante normale peut entraîner une décoloration du tuyau d'échappement.**
- \* **Un usage prolongé du starter peut affecter la lubrification du piston et de la paroi de cylindre.**