

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO ↓	INDICACION DEL ODOMETRO [NOTA (3)]						REFERIRSE A
			1 (10000 km / 6000mi)	4 (40000 km / 24 000mi)	12 (120000 km / 80 000mi)	19 (20000 km / 12 000mi)	25 (50000 km / 30 000mi)	32 (80000 km / 50 000mi)	
	CADENA DE TRANSMISION		I, L CADA (500 km)						Página 132
	BATERIA	MES	I	I	I	I	I	I	Página 154
	LIQUIDO DE FRENO	MES I 2 AÑOS R	I	I	I	*R	I	I	Página 140
	DESGASTE DE LA PASTILLA DEL FRENO			I	I	I	I	I	Página 142
	SISTEMA DE FRENAJE		I	I	I	I	I	I	
*	INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO		I	I	I	I	I	I	
*	ENFOQUE DEL FARO		I	I	I	I	I	I	
	EMBRÁGUE		I	I	I	I	I	I	Página 130
	SOPORTE LATERAL			I	I	I	I	I	Página 144
*	SUSPENSION		I	I	I	I	I	I	
*	TUERCAS, PERNOS Y DISPOSITIVOS DE FIJACION		I	I	I	I	I	I	
**	RUEDAS		I	I	I	I	I	I	
**	COJINETE DEL CABEZAL DE DIRECCION		I		I		I		

* DEBERA SER SERVIDO POR UN CONCESIONARIO HONDA AUTORIZADO A MENOS QUE EL PROPIETARIO DISPONGA DE LAS HERRAMIENTAS Y DATOS DE SERVICIO APROPIADOS Y ADEMAS ESTE MECANICAMENTE CUALIFICADO. REFIERASE AL MANUAL OFICIAL HONDA PARA EL TALLER.

** PARA MAYOR SEGURIDAD, RECOMENDAMOS QUE ESTOS ITEMS SEAN SERVIDOS SOLAMENTE POR UN CONCESIONARIO HONDA AUTORIZADO.

NOTA: (1) Sirva más frecuentemente cuando conduzca en áreas muy polvorientas.

(2) Sirva más frecuentemente cuando conduzca bajo la lluvia o a plena velocidad.

(3) Cuando las indicaciones del odómetro sean superiores, repita el mantenimiento a los intervalos de frecuencia mencionados aquí.