

## Réglage de l'embrayage

1. La garde normale du levier de l'embrayage doit être de 10–20 mm. Si un réglage s'avère nécessaire, desserrer le contre-écrou (1) sur le dispositif de réglage inférieur (2) et procéder aux réglages principaux. Tourner le régleur dans la direction de (A), et la garde du levier de l'embrayage sera diminuée.
2. Les réglages mineurs peuvent s'effectuer dans la même manière pour le régleur supérieur (3).

---

## Einstellung der Kupplung

1. Das normale Kupplungshebelspiel sollte am Hebelende 10–20 mm betragen. Falls eine Einstellung erforderlich ist, die Gegenmutter (1) an der unteren Einstellmutter (2) lösen und größere Einstellungen vornehmen.
2. Kleiner Einstellungen können auf dieselbe Weise an der oberen Einstellmutter (3) vorgenommen werden.