

Ref.	Descrição	Função
6	Tacômetro	Indica o regime da rotação do motor.
7	Faixa vermelha do Tacômetro	Nas acelerações, evite que o ponteiro do tacômetro atinja a faixa vermelha. NUNCA ultrapasse as rotações do motor além da faixa vermelha. ATENÇÃO: O motor pode sofrer sérias avarias caso se exceda o regime de rotações recomendado.
8	Botão de “zeragem” do hodômetro parcial	Faz o hodômetro parcial retornar a zero. Gire o botão no sentido indicado.
9	Hodômetro parcial	Indica a quilometragem parcial percorrida pela motocicleta.
10	Luz indicadora do ponto morto (verde)	Indica quando a transmissão está em ponto morto.
11	Medidor do nível de Combustível	Indica a quantidade aproximada de combustível disponível no tanque.
12	Interruptor do sinalizador de advertência	Ao acionar o interruptor, as quatro sinaleiras acenderão intermitentemente.