



INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO

O interruptor de ignição está localizado diretamente abaixo do painel indicador.

OFF: Todos os circuitos elétricos estão abertos. Não se pode dar partida ao motor. A chave pode ser retirada.

ON: Todos os circuitos elétricos estão fechados. O motor e as lâmpadas podem ser operadas.

P (PARKING): Todos os circuitos elétricos estão abertos, exceto a da lanterna traseira e a lâmpada indicadora de posição. A chave pode ser removida.