



COMUTADOR DO FAROL

Coloque o interruptor comutador do farol (1) em "Lo" para obter farol baixo, em "Hi" para farol alto.

INTERRUPTOR DA LUZ DE PASSAGEM

Apertando este interruptor (2), o farol alto pisca para fazer sinal a carros em sentido contrário ou em cruzamentos.

INTERRUPTOR DAS SINALEIRAS

Para sinalizar uma curva à esquerda, mova o interruptor (3) para a posição "L", e à direita, mova-o para posição "R".

BOTÃO DA BUZINA

Quando este botão (4) é apertado, a buzina soa.