

PARTIDA E FUNCIONAMENTO

Inspeção antes do uso



CAUIDADO

- * ***Se a inspeção antes do uso não for executada, sérios danos à motocicleta ou acidentes podem ocorrer.***

Inspeccione sua motocicleta diariamente antes de usá-la. Os itens relacionados abaixo requerem apenas alguns minutos para serem verificados e se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte a seção apropriada neste manual.

1. Nível de óleo do motor - verifique e complete se necessário (pág. 29). Verifique se há vazamentos.
2. Nível de combustível - abasteça quando necessário (págs. 26 a 28). Verifique se há vazamentos.
3. Freios - verifique o funcionamento. Certifique-se que não há vazamentos de fluido. Verifique o nível do fluido dos freios (pág. 64).

4. Pneus - verifique a pressão dos pneus e o desgaste da banda de rodagem (pág. 30).
5. Corrente de transmissão - verifique as condições de uso e a folga (págs. 68 a 71). Ajuste e lubrifique se necessário.
6. Acelerador - verifique o funcionamento, posição do cabo e a folga da manopla, em todas as posições do guidão (pág. 60).
7. Sistema elétrico - verifique se o farol, lanterna traseira, luz de freio, sinaleiras, lâmpadas do painel e buzina funcionam corretamente.
8. Interruptor do motor - verifique o funcionamento (pág. 19).

Corrija qualquer anormalidade antes de sair com a motocicleta. Consulte uma concessionária HONDA sempre que não for possível solucionar algum problema.