

## Suspensão

### Suspensão dianteira

Verifique o funcionamento dos amortecedores dianteiros acionando o freio dianteiro e forçando a suspensão para cima e para baixo várias vezes.

A ação da suspensão deve ser suave e não deve haver vazamentos de óleo. Qualquer irregularidade deve ser corrigida antes da condução da motocicleta. Verifique se todos os pontos de fixação da suspensão dianteira e do guidão estão apertados corretamente.

### CUIDADO

**\* Se algum componente da suspensão apresentar desgaste, folga excessiva ou estiver danificado, dirija-se a uma concessionária HONDA.**

**Os componentes da suspensão estão diretamente ligados à segurança da motocicleta e as concessionárias HONDA estão qualificadas para**

### **executar os serviços de manutenção e reparos necessários.**

O óleo dos amortecedores dianteiros deve ser trocado a cada 12000km ou anualmente.

**Óleo recomendado: fluido para transmissão automática - ATF.**

**Capacidade: 135 ± 2,5 cm<sup>3</sup> (para cada amortecedor).**

