

**MANUTENÇÃO**

Tabela de Manutenção .....	44
Acelerador .....	52
Ajuste do Espelho Retrovisor .....	70
Ajuste do Interruptor da Luz do Freio .....	70
Bateria .....	64
Cavelete Lateral .....	58
Corrente de Transmissão .....	54
Cuidados na Manutenção .....	46
Desgaste das Pastilhas do Freio .....	63
Filtro de Ar .....	53
Jogo de Ferramentas .....	46
Marcha Lenta .....	52
Óleo do Motor .....	47
Regulagem do Farol .....	71
Remoção da Roda Dianteira .....	59
Instalação da Roda Dianteira .....	60
Remoção da Roda Traseira .....	61
Instalação da Roda Traseira .....	62
Respiro do Motor .....	50
Substituição das Lâmpadas .....	67
Troca de Fusíveis .....	65
Vela de Ignição .....	50

<b>COMO TRANSPORTAR A MOTOCICLETA .....</b>	<b>72</b>
---	-----------

<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO .....</b>	<b>73</b>
------------------------------------	-----------

<b>CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS INATIVAS .....</b>	<b>76</b>
---	-----------

<b>NÍVEL DE RUÍDOS .....</b>	<b>77</b>
------------------------------	-----------

<b>PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR .....</b>	<b>78</b>
---	-----------

<b>PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE .....</b>	<b>79</b>
---	-----------

<b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....</b>	<b>80</b>
--------------------------------------	-----------

<b>MANUAL DO CONDUTOR .....</b>	<b>83</b>
---------------------------------	-----------

<b>PILOTAGEM COM SEGURANÇA .....</b>	<b>123</b>
--------------------------------------	------------

<b>CONCESSIONÁRIAS HONDA .....</b>	<b>131</b>
------------------------------------	------------