

Ref.	Descrição	Função
1	Hodômetro parcial	Registra a quilometragem parcial percorrida por percurso ou viagem.
2	Velocímetro	Indica a velocidade da motocicleta.
3	Hodômetro	Registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.
4	Tacômetro	Indica o regime de rotações do motor. (rpm)
5	Faixa vermelha do tacômetro	Não permita que o ponteiro do tacômetro atinja a faixa vermelha, mesmo que o motor esteja amaciado. <b>ATENÇÃO</b> <b>O motor pode sofrer sérias avarias se for operado acima das rotações máximas (faixa vermelha do tacômetro).</b>
6	Indicador de farol alto	Acende-se quando o farol alto estiver ligado.
7	Indicador das sinaleiras	Acende-se intermitentemente quando as sinaleiras estiverem ligadas.
8	Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento	Indica a temperatura do líquido de arrefecimento (página 16).
9	Indicador do ponto-morto (verde)	Acende-se quando a transmissão estiver em ponto morto.
10	Indicador do cavalete lateral	Acende-se quando o cavalete lateral estiver estendido. Antes de estacionar, certifique-se de que o cavalete lateral esteja completamente estendido; a luz somente acenderá quando o sistema de corte da ignição/cavalete lateral (página 58) estiver acionado.
11	Indicador de pressão do óleo	Acende-se quando a pressão do óleo do motor estiver abaixo da faixa normal de funcionamento. O indicador acende-se quando o motor der partida, devendo apagar-se durante o seu funcionamento. Entretanto, o indicador poderá piscar quando o motor quente estiver em marcha lenta, ou próximo à marcha lenta. <b>ATENÇÃO</b> <b>O funcionamento do motor com baixa pressão do óleo poderá causar sérios danos ao mesmo.</b>
12	Botão de retrocesso do hodômetro parcial	Reajusta o hodômetro parcial em zero (0). Gire o botão na direção mostrada.