


Componentes Essenciais Individuais

Interruptor de Ignição

O interruptor de ignição está localizado abaixo do conjunto de instrumentos.



(1) Chave de ignição

Posição	Função	Condição da chave
LOCK (Coluna de direção travada)	A direção está travada. O motor e as luzes não podem ser ligados.	A chave pode ser removida.
OFF (Desligado)	O motor e as luzes não podem ser ligados.	A chave pode ser removida.
ON (Ligado)	O motor e as luzes podem ser ligados.	A chave não pode ser removida.