

Tabela de Manutenção

Esta tabela de manutenção especifica todos os serviços de manutenção necessária para manter sua motocicleta em perfeitas condições de uso. Os serviços de manutenção devem ser efetuados de acordo com as normas e especificações da Honda por técnicos qualificados e equipados com ferramentas especiais. Sua concessionária Honda atende todos estes requisitos.

ITEM	OPERAÇÕES	PERÍODO				Ref. pág.
		1.000 km	3.000 km	6.000 km	^a cada...km	
Conduitos de combustível	Verificar	■	■	■	3.000	—
Acelerador	Verificar e ajustar	■	■	■	6.000	59
Afogador	Verificar e ajustar	■	■	■	6.000	—
Filtro de ar	Trocar (obs. 2)			■	6.000	61
Respiro do motor	Limpar	■	■	■	3.000	56
Velas de ignição	Limpar e ajustar		■		6.000	57
	Trocar				12.000	—
Folga das válvulas	Verificar			■	6.000	—
Óleo do motor	Trocar (obs. 1)	■		■	6.000	53
Filtro de óleo do motor	Trocar	■		■	6.000	54
Sincronização dos carburadores	Verificar			■	6.000	—
Marcha lenta	Ajustar	■	■	■	3.000	60
Líquido de arrefecimento do radiador	Verificar o nível e completar	■	■	■	3.000	20
	Trocar (obs. 3)				12.000	—
Sistema de arrefecimento	Verificar o funcionamento	■	■	■	3.000	—
Sistema de iluminação/sinalização	Verificar o funcionamento	■	■	■	3.000	—