

ITEM	OPERAÇÕES	PERÍODO				Ref. pág.
		1.000 km	3.000 km	6.000 km	a Cada...km	
Mangueiras de Freio	Verificar	■	■	■	3.000	
Corrente de transmissão	Verificar, ajustar e lubrificar	a cada 1.000 km				62
Guia da corrente de transmissão	Verificar			■	6.000	67
Fluido do freio	Verificar o nível e completar			■	6.000	14
	Trocar (obs. 3)				12.000	—
Desgaste da pastilha do freio	Verificar	■	■	■	3.000	74
Sistema de freio	Ajustar	■	■	■	3.000	—
Interruptor da luz do freio	Verificar o funcionamento	■	■	■	3.000	85
Direção do foco do farol	Ajustar				12.000	—
Sistema de embreagem	Verificar o funcionamento			■	6.000	18
Cavalete lateral	Verificar				12.000	68
Suspensão dianteira e traseira	Verificar				12.000	13
Porcas, parafusos e elementos de fixação	Verificar e reapertar	■	■	■	3.000	—
Aros e rodas	Verificar	12.000				—
Pneus	Calibrar	a cada 1.000 km				26
Rolamentos da coluna de direção	Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	■	3.000	—
Instrumentos/Interruptores	Verificar o funcionamento	■	■	■	3.000	—

Obs.: 1. Verifique diariamente o nível de óleo e complete, se necessário.

2. Sob condições de muita poeira, limpar o filtro com maior frequência.

3. Substitua a cada 2 anos ou a cada intervalo de kilometragem indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.

Para sua segurança, recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias Honda.