

## Instalação da Roda Traseira

- Aplique óleo para motor novo em toda a superfície da porca do eixo antes da instalação.
- Para a instalação, siga os procedimentos de remoção na ordem inversa.
- Aperte os seguintes parafusos e porcas no torque especificado.  
Torque da porca do eixo:  
90 N.m (9,0 kg.m)  
Torque da porca do braço de ancoragem do freio:  
22 N.m (2,2 kg.m)
- Ajuste a corrente de transmissão (pág. 62).
- Após a instalação da roda, acione o freio traseiro várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.



**Caso não seja usado um torquímetro na instalação da roda, consulte uma concessionária HONDA assim que possível para verificar a montagem da roda. Uma montagem incorreta pode reduzir a eficiência do freio.**



**Sempre substitua as cupilhas usadas por novas.**