

### **Desmontaje de las bujías del lado izquierdo**

5. Tomar las debidas precauciones para no dañar los tubos flexibles y los cableados. Extraer las bujías como se describe a continuación.
6. Desconectar las tapas de las bujías.
7. Limpiar la suciedad acumulada alrededor de las bases de las bujías. Extraer las bujías con la llave (5) que se suministra con las herramientas.

### **LADO IZQUIERDO**



(5) Llave para bujía