

Indicatore carburante

L'indicatore del carburante mostra approssimativamente la quantità di carburante disponibile. All'indicazione F (pieno) dell'ago ci sono 21 litri. A quella 1/2 F (metà) ci sono oltre 10 litri, compresa la riserva. Quando l'ago indica RES nel serbatoio rimangono circa 3,5 litri. Fare allora rifornimento al più presto possibile.

Indicador de combustible

El indicador de combustible muestra aproximadamente el suministro de combustible disponible. En la posición F (lleno) quedan 21 litros en el deposito. En la posición 1/2F (medio lleno) quedan más de 10 litros en el depósito, incluyendo el suministro de reserva. Cuando la aguja señale la RES por primera vez quedarán unos 3,5 litros en el depósito. Llenar el depósito tan pronto como sea posible.