

Zona rossa contagiri

AVVERTENZA:

- **Non permettere mai alla lancetta del contagiri di entrare nella zona rossa, neppure alla fine del rodaggio.**
- **Fare attenzione azionando ripetutamente la manopola del gas o accelerando in Ia o in IIa, perché allora la lancetta entra facilmente nella zona rossa.**

La zona rossa (1) indica il regime massimo del motore, la cui vita si riduce notevolmente se lo si lascia girare entro questa gamma.

Contachilometri parziale

Usarlo per misurare i chilometri percorsi in un viaggio. Azzerarlo con la manopola (2).

Zona roja del tacómetro

PRECAUCION:

- **No dejar que la aguja entre en la zona roja ni después del rodaje del motor.**
- **Tener cuidado al acelerar el motor en la primera y segunda marchas porque es muy fácil que la aguja entre en la zona roja.**

La zona roja indica (1) el límite máximo de velocidad del motor y si el motor se hace correr más allá de este límite, se afectará adversamente su vida útil.

Cuenta-kilómetro

Utilice el cuenta-kilómetro para calcular el kilometraje del recorrido, exacto período de tiempo, etc. Reposicione a cero con el botón (2).