

Sella

Per togliere la sella, infilare la chiave d'accensione (1) nella serratura (2) e girarla in senso antiorario.
Togliere la sella tirandola su e all'indietro.

Asiento

Para quitar el asiento, insertar la llave de encendido (1) en el cierre (2) y girarla hacia la izquierda.
Quitar el asiento tirando de él hacia arriba y hacia atrás.