

| ITEM | FRECUENCIA | LO QUE ACONTEZCA PRIMERO ↓ CADA | INDICACIONES DEL CUENTAKILÓMETROS [NOTA (1)] | | | | | | | | REFERIRSE A PÁGINA |
|--|------------|--|---|---|---|----|----|----|----|-----------|-----------------------|
| | | | x 1000 km | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| | | | MESES | | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| CADENA DE TRANSMISIÓN | | | I, L, CADA 1.000 km | | | | | | | | 137 |
| BATERÍA | | | | I | I | I | I | I | I | 171 | |
| LÍQUIDO DE FRENOS | | (NOTA 5) | | I | I | I | I | I | I | 145 | |
| DESGASTE DE LAS PASTILLAS DEL FRENO | | | | I | I | I | I | I | I | 149 | |
| SISTEMA DE FRENAJE | | | I | | I | | I | | I | 145 — 149 | |
| * INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO | | | | | I | | I | | I | 185 | |
| * ENFOQUE DEL FARO | | | | | I | | I | | I | | |
| SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | | I | | I | | I | 133 | |
| LÍQUIDO DE EMBRAGUE | | (NOTA 5) | | I | I | I | I | I | I | 133 | |
| SOPORTE LATERAL | | | | | I | | I | | I | 153 | |
| * SUSPENSIÓN | | | | | I | | I | | I | 151 | |
| * TUERCAS, PERNOS Y DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN | | | I | | I | | I | | I | | |
| ** RUEDAS Y NEUMÁTICOS | | | | | I | | I | | I | | |
| ** COJINETE DEL CABEZAL DE DIRECCIÓN | | | I | | I | | I | | I | | |

* DEBERÁ SER SERVIDO POR UN CONCESIONARIO HONDA AUTORIZADO A MENOS QUE EL PROPIETARIO DISPONGA DE LAS HERRAMIENTAS Y DATOS DE SERVICIO APROPIADOS Y ADEMÁS ESTÉ MECÁNICAMENTE CUALIFICADO, REFIERASE AL MANUAL OFICIAL HONDA PARA EL TALLER.

** PARA MAYOR SEGURIDAD, RECOMENDAMOS QUE ESTOS ÍTEMS SEAN SERVIDOS SOLAMENTE POR UN CONCESIONARIO HONDA AUTORIZADO.

NOTAS: (1) Cuando las indicaciones del odómetro sean superiores, repita el mantenimiento a los intervalos de frecuencia mencionados aquí.

(2) Sirva más frecuentemente cuando conduzca en áreas muy polvorientas.

(3) **Servir más frecuentemente cuando se conduzca bajo la lluvia o con la admisión abierta del todo.**

(4) Cambie cada 36.000 km o cada 2 años lo que acontezca primero.

(5) Cambie cada 18.000 km o cada 2 años lo que acontezca primero.