



### **Pasticche freni**

Le pastiche dei freni devono essere controllate alle scadenze indicate nel programma di manutenzione. L'usura delle pastiche del freno può essere controllata da sotto la pinza del freno..

Se l'usura delle pastiche raggiunge l'indicatore d'usura (1), sostituire entrambe le pastiche. Accertarsi che non ci siano perdite di liquido. Controllare che la tubazione e i raccordi non siano deteriorati o crepati.

**NOTA:** Usare soltanto pastiche di ricambio Honda genuine reperibili presso un concessionario Honda autorizzato. Rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato se è necessario un intervento sull'impianto dei freni. (2) ANTERIORE (3) POSTERIORE

### **Zapatas del freno:**

Las pastillas del freno deberán inspeccionarse al cumplirse los intervalos de tiempo descritos en el programa de mantenimiento. El desgaste de las pastillas del freno puede comprobarse desde la parte inferior del mecanismo del freno.

Si las pastillas se desgastasen hasta llegar al indicador de desgaste (1), ambas pastillas deberán cambiarse. Cerciorarse de que no haya fugas de líquidos. Comprobar si la manguera y accesorios están deteriorados o agrietados.

**NOTA:** Utilice sólo las zapatas de fricción de repuesto genuínas de HONDA. Cuando sea necesario efectuar trabajos de mantenimiento para los frenos, consulte con su agente HONDA.

(2) DELANTERO (3) TRASERO