

Smontaggio ruota posteriore

1. Sistemare la motocicletta sul cavalletto centrale.
2. Allentare i controdadi (1) dei dadi di registro della catena e i dadi di registro (2).
3. Togliere il dado (3) del perno ruota.
4. Togliere la catena di trasmissione (4) dal pignone condotto spingendo in avanti la ruota.
5. Rimuovere il perno ruota (5), il distanziale laterale e la ruota dal forcellone oscillante.

Desmontaje de la rueda trasera

1. Poner la motocicleta sobre su soporte central.
2. Aflojar las contratuerzas del regulador de la cadena de transmisión (1) y los pernos de ajuste (2).
3. Quitar la tuerca del eje trasero (3).
4. Quitar la cadena de transmisión (4) de la rueda dentada impulsada tirando de la rueda trasera hacia atrás.
5. Quitar el eje (5), collar lateral y rueda trasera del brazo oscilante.