

Regolazione interruttore luce stop

L'interruttore della luce dello stop (1) si trova dietro la fiancatina inferiore destra.

Controllare periodicamente il funzionamento dell'interruttore luce stop (1) situato sul lato destro della moto dietro al motore.

La regolazione si effettua ruotando il dado di registro (2). Girare il dado in direzione (A) se l'interruttore entra in funzione in ritardo, e girarlo invece in direzione (B) se esso entra in funzione in anticipo.

Ajuste del conmutador de la luz de posición

El conmutador de la luz de posición (1) está ubicado detrás de la tapa inferior derecha.

Comprobar el funcionamiento del conmutador de la luz de posición (1) de vez en cuando.

El ajuste se realiza girando la tuerca de ajuste (2). Girar la tuerca en la dirección (A) si el conmutador operase demasiado tarde y en la dirección (B) si operase demasiado pronto.