

## I 洗車にあたっての注意

洗車するときは、次のことをお守りください。

### ● 高圧洗車機の使用は避ける

- ▶ 車体に高い水圧がかかる洗車を行うと、可動部や電装部品などの作動不良や故障の原因となることがあります。
- ▶ ヘッドライトレンズやフェアリング、その他のプラスチック部品を洗うときは、傷を防ぐため、多量の水を使って、汚れを落としてください。

### ● マフラーに水を入れない

- ▶ 始動不良やサビの発生などの原因になります。

### ● シートの下方から水を強くかけない

- ▶ 内部に水が入り、書類などが濡れことがあります。

### ● エAINテークやエアクリーナー周辺に水を強くかけない

- ▶ エアクリーナー内部に水が入ると、始動不良などの原因になります。

### ● ブレーキを濡れたままにしない

▶ 水によってブレーキの効き具合が悪くなることがあります。洗車後は十分に乾かし、慎重なブレーキ操作を心がけてください。

### ● ワックス、ケミカル類や油脂類を扱うとき

▶ ブレーキやタイヤにオイル等の油脂類、ワックスやケミカル類が付着しないよう注意してください。ブレーキが効かなくなり、事故の原因になる場合があります。

▶ ワックスやケミカル類を使用するときは、ボディーの目立たないところでくもりや傷、色むらなどが生じないか確認してください。種類によっては塗膜が薄くなったり色むらが生じるものがあります。

▶ つや消し塗装が使われている場合は、塗装面にワックスやケミカル類を使用すると、つや消し感が無くなったり、色むらが生じるおそれがありますので、使用しないでください。

### ● ヘッドライトがくもったとき

▶ ヘッドライトを点灯すると、くもりは徐々に消えていきます。ヘッドライトの点灯は、エンジンをかけながら行ってください。