

(Nur schlauchlos) Die Reifen auf Schnitte, eingefahrene Nägel oder andere scharfe Gegenstände überprüfen. Die Felgen auf Beulen oder Verformung überprüfen. Bei irgendeiner Beschädigung wenden Sie sich wegen Reparatur, Auswechseln und Auswuchten an Ihren autorisierten Honda-Fachhändler.

WARNUNG:

- **Falscher Reifendruck verursacht anormale Laufflächenabnutzung und stellt eine Sicherheitsgefahr dar. Bei ungenügendem Luftdruck rutscht der Reifen auf der Felge oder wird über die Felge gedrückt.**
- **Fahren mit zu stark abgenutzten Reifen ist gefährlich, weil Traktion und Fahrverhalten beeinträchtigt werden.**

Die Reifen auswechseln, bevor die Profiltiefe in der Reifenmitte die folgenden Grenzwerte erreicht:

Minimale Profiltiefe	
Vorn:	1,5 mm
Hinten:	2,0 mm

Kontroleer de banden op insnijdingen, verzonken nagels of andere scherpe voorwerpen. Controleer de velgen op kerven en vervormingen. In geval van beschadiging, raadpleeg uw erkende Honda dealer voor reparatie, vernieuwing, en uitbalanceren.

WAARSCHUWING :

- **Een onjuiste bandenspanning veroorzaakt abnormale slijtage van het bandloopvlak en brengt uw veiligheid in gevaar. Te zacht opgepompte banden kunnen slippen op de velg of van de velg afkomen.**
- **Rijden met erg versleten banden is gevaarlijk en heeft een nadelige invloed op de trekkracht en de bestuurbaarheid.**

Vernieuw de banden alvorens de loopvlakdiepte in het midden van de banden de volgende slijtagegrens bereikt:

Minimale loopvlakdiepte	
Voor:	1,5 mm
Achter:	2,0 mm