

## **Öldruckwarnlampe**

Leuchtet auf, wenn der Öldruck unter dem normalen Betriebsdruck liegt. Muß aufleuchten, wenn Zündschalter bei stillstehendem Motor auf ON gedreht wird. Muß ausgehen, wenn Motor anspringt. Gelegentliches Aufflackern im Bereich der Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor ist normal.

**VORSICHT: Der Betrieb des Motors mit ungenügendem Öldruck führt zu schweren Motorschäden.**

---

## **Olidruk-Waarschuwingslampje**

Brandt wanneer de olidruk lager is dan normaal. Moet branden wanneer het kontaktslot is aangezet en de motor niet loopt. Moet doven wanneer de motor start, behoudens nu en dan voorkomende knipperingen op of dicht bij stationair toerental wanneer de motor opgewarmd is.

**LET OP: Als u de motor bij een te lage olidruk laat lopen, zal deze ernstig worden beschadigd.**