

ELEMENT	FREQUENCE	CELUI DE CES CAS SE PRESENTANT LE PREMIER →	INDICATION DU COMPTEUR KILOMETRIQUE [NOTE (1)]								VOIR
			x1 000 km	1	6	12	18	24	30	36	
			x1 000 ml	0,6	4	8	12	16	20	24	
TOUS LES		MOIS	6	12	18	24	30	36			
CHAÎNE DE TRANSMISSION			I, L TOUS LES 1 000 km								138
LIQUIDE DE FREIN	NOTE (4)									146	
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN										148	
SYSTÈME DE FREINAGE										146-148	
* CONTACTEUR DE FEU STOP											
* RÉGLAGE DU PHARE											
SYSTÈME D'EMBRAYAGE										134	
BÉQUILLE LATÉRALE										152	
* SUSPENSION										150	
* ÉCROUS, BOULONS, FIXATIONS											
** ROUES/PNEUS											
** ROULEMENTS DE TUBE DE DIRECTION											

* L'ENTRETIEN DE CES POINTS DOIT ÊTRE CONFIE À UN CONCESSIONNAIRE HONDA SAUF SI L'UTILISATEUR DISPOSE DE L'OUTILLAGE ET DES DONNÉES D'ENTRETIEN APPROPRIÉS ET S'IL EST MÉCANIQUEMENT QUALIFIÉ. DANS CE CAS, IL SE REPORTERA AU MANUEL D'ATELIER HONDA OFFICIEL.

** PAR MESURE DE SECURITE, IL EST RECOMMANDÉ DE NE CONFIER L'ENTRETIEN DE CES POINTS QU'À UN CONCESSIONNAIRE HONDA.

NOTES: (1) Pour des indications supérieures du totalisateur kilométrique, répéter les intervalles indiqués dans le tableau.

(2) Augmenter la fréquence d'entretien en cas d'utilisation dans des régions poussiéreuses.

(3) Remplacer tous les 36 000 km ou tous les 2 ans, selon celui de ces cas se présentant le premier.

(4) Remplacer tous les 18 000 km ou tous les 2 ans, selon celui de ces cas se présentant le premier.