

RUBRIEK	FREKWENTIE	WAT HET EERST ➡		KILOMETERTELLERSTAND (OPM. 1)							
		VOOR- KOMT ↓	x 1000 km	1	6	12	18	24	30	36	
			x 1000 mi	0.6	4	8	12	16	20	24	
		IEDERE	MAAND		6	12	18	24	30	36	Blz.
	AANDRIIFKETTING			I, L, IEDERE 1 000 km							139
	REMVLOEISTOF	OPM. (4)			I	I	I	I	I	I	147
	REMBLOK SLIJTAGE				I	I	I	I	I	I	149
	REMSYSTEEM			I		I		I		I	147—149
*	REMLICHTSCHAKELAAR					I		I		I	
*	KOPLAMP-RICHTING					I		I		I	
	KOPPELINGSSYSTEEM			I	I	I	I	I	I	I	133
	ZIJSTANDAARD					I		I		I	151
*	WIELOPHANGING					I		I		I	151
*	MOEREN, BOUTEN, BEVESTIGINGEN			I		I		I		I	
**	WIELEN/BANDEN					I		I		I	
**	BOVENCUPLAGERS			I		I		I		I	

* DIENEN DOOR EEN ERKENDE HONDA DEALER TE WORDEN NAGEZIEN, TENZIJ DE EIGENAAR OVER HET JUISTE GEREEDSCHAP EN DE ONDERHOUDSGEGEVENS BESCHIKT EN MECHANISCH ONDERLEGD IS. ZIE HET OFFICIELE HONDA WERKPLAATSHANDBOEK.

** VOOR UW VEILIGHEID WORDT HET AANBEVOLEN DAT DEZE RUBRIEKEN UITSLUITEND DOOR EEN ERKENDE HONDA DEALER WORDEN ONDERHOUDEN.

OPMERKINGEN: (1) Voor hogere kilometerstanden, herhalen volgens de hier aangegeven intervallen.

(2) Vaker onderhoud vereist als u in stoffige omgevingen rijdt.

(3) Vernieuw iedere 36 000 km of iedere 2 jaar, wat het eerst voorkomt.

(4) Vernieuw iedere 18 000 km of iedere 2 jaar, wat het eerst voorkomt.