



- A 1A (Turn Signal) - (Signe de direction)
- B 1A (Parking) - (Stationnement)
- C 1A (Front Position Mirror Light) - (Lumière de rétroviseur avant)
- D 1A (Front Position Mirror Light) - (Lumière de rétroviseur avant)
- E 1A (Neutral Light) - (Lumière de neutre)
- F 1A (Turn Signal/Front Rear Brake) - (Signe de direction / Frein avant et arrière)
- G 1A (Ignition/Start) - (Allumage / Démarrage)

- 1 12V (Left Turn Signal Indicator) - (Lumière de signal de virage gauche)
- 2 12V (Right Turn Signal Indicator) - (Lumière de signal de virage droit)
- 3 12V (Neutral Indicator) - (Lumière de neutre)
- 4 12V (Oil Pressure Light) - (Lumière de pression d'huile)
- 5 12V (Right Turn Signal Indicator) - (Lumière de signal de virage droit)

- METER LIGHT (Lumière de compteur) 12V/15W
- TEMPERATURE GAUGE (Jauge de température) 12V/15W
- SPEEDOMETER (Compteur de vitesse)
- RIGHT FRONT TURN SIGNAL (Lumière de signal de virage avant droite) 12V/21W
- POSITION LIGHT (Lumière de position) 12V/15W
- HEADLIGHT (Lumière de phare) 12V/55W
- LEFT FRONT TURN SIGNAL (Lumière de signal de virage avant gauche) 12V/21W
- IGNITION COILS (Bobines d'allumage)

0030Z - MN4 - 6000

PASSAGE SWITCH (Commande de passage)

FREE	LOCK
FREE	LOCK

STARTER SWITCH (Bouton de contact)

FREE	LOCK
FREE	LOCK

ENGINE STOP SWITCH (Commande d'arrêt de moteur)

OFF	LOCK
OFF	LOCK

IGNITION SWITCH (Bouton d'allumage)

LOCK	LOCK
LOCK	LOCK

SWITCH IDENTIFICATION