

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓	KILOMETERSTAND [ANMERKUNG (1)]								Bezugs- seite
			x 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36	
			x 1.000 mi	0.6	4	8	12	16	20	24	
ANMERKUNGEN		MONATE	6	12	18	24	30	36			
ANTRIEBSKETTE			I, L, ALLE 1.000 km								71-75
ANTRIEBSKETTENGLEITSTÜCK					I			I		I	76
BREMSFLÜSSIGKEIT		ANMERKUNG (3)		I	I	R		I	I	R	16-19
BREMSBELAGVERSCHLEISS				I	I	I		I	I	I	86
BREMSSYSTEM			I		I			I		I	16-19
* BREMSLICHTSCHALTER					I			I		I	-
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG					I			I		I	-
KUPPLUNGSSYSTEM			I	I	I	I	I	I	I	I	20-21
SEITENSTÄNDER					I			I		I	78
* RADAUFHÄNGUNG					I			I		I	77
* MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE			I		I			I		I	-
** RÄDER/REIFEN					I			I		I	-
** STEUERKOPFLAGER			I		I			I		I	-

* SOLLTE VON EINEM HONDA-VERTRAGSHÄNDLER GEWARTET WERDEN, AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN VERFÜGT UND HANDWERKLICH QUALIFIZIERT IST. IM OFFIZIELLEN HONDA-WERKSTATT-HANDBUCH NACHSCHLAGEN.

* * IM INTERESSE IHRER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE ARBEITEN NUR VON EINEM HONDA-VERTRAGSHÄNDLER AUSFÜHREN ZU LASSEN.

ANMERKUNGEN:

(1) Bei höherem Kilometerstand in den hier angegebenen Abständen wiederholen.

(2) Häufiger warten, wenn in ungewöhnlich nassen oder staubigen Gebieten gefahren wird.

(3) Alle 2 Jahre oder in den angegebenen, Kilometerabständen auswechseln, je nachdem, was zuerst eintritt. Das Auswechseln erfordert handwerkliches Können.

(4) Nur an Modellen für die Schweiz und Österreich.