

ÜBERPRÜFUNG DER VORDER- UND HINTERRADAUFHÄNGUNG

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 62 durch.)

1. Die Teleskopgabel durch Anziehen der Vorder- radbremse und heftiges Hoch- und Niederdrücken der Gabel überprüfen. Die Federungswirkung sollte weich sein, und es darf kein Öl auslaufen.
2. Zum Prüfen der Schwingenlager kräftig gegen die Seite des Hinterrads drücken, während das Motorrad auf dem Mittelständer steht. Spiel zeigt verschlissene Lager an.
3. Alle Befestigungsteile der Vorder- und Hinterradfederung sorgfältig auf einwandfreie Festigkeit überprüfen.