

## Remplacement du filtre à huile

Remplacer le filtre par un neuf lorsque l'huile moteur est vidangée.

1. Enlever l'élément du filtre à huile depuis le couvercle.
2. Vérifier que les joints toriques montés sur le boulon du filtre à huile et sur le couvercle sont en bon état.
3. Introduire un nouveau élément du filtre à huile. Contrôler si toutes les pièces sont correctement montées. Monter le couvercle du filtre à huile.

**Couple de serrage du boulon de filtre à huile: 28–32 N·m (2,8–3,2 kg·m)**

4. Effectuer les travaux indiqués sur les démarches 4–7 de la section concernant la vidange de l'huile.
- 

## Ölfilterwechsel

Den Filter nach Ablassen des Motoröls auswechseln.

1. Den Ölfiltereinsatz aus dem Deckel entfernen.
2. Nachprüfen, ob sich die O-Ringe an Ölfilterschraube und -deckel in gutem Zustand befindet.
3. Einen neuen Ölfiltereinsatz einsetzen. Sicherstellen, daß all Teile richtig eingesetzt sind. Den Ölfilterdeckel anbringen.

**Anzugsmoment der Ölfilterschraube: 28–32 N·m (2,8–3,2 kg·m).**

4. Die Schritte 4–7 des Ölwechsels durchführen.