

Regulador de la amortiguación de rebotes

Después de ajustar la presión de aire de carga previa, poner los reguladores de amortiguación de rebotes delantero y trasero (referencia: (3) delantero; (4) trasero) en una de las tres posiciones para el delantero o en una de las tres posiciones para el trasero. Ajustar la amortiguación para proveer la condición deseada de acuerdo al gráfico de la página siguiente.

Zugstufenverstellung

Nach Einstellung der Luftdruckunterstützung muß die Einstellung der Zugstufe vorne und hinten (Referenz: 3 vorne, 3 hinten) auf eine der möglichen 3 Positionen eingestellt werden. Die Dämpfung auf den gewünschten Härtegrad gemäß Tabelle auf der nächsten Seite einstellen.