

PROGRAMME D'ENTRETIEN

A chaque entretien périodique prescrit dans le programme, effectuer les "Contrôles avant chaque utilisation"

I : CONTROLER ET NETTOYER, REGLER, GRAISSER OU, SI NECESSAIRE, REMPLACER

C : NETTOYER R : REMPLACER A : REGLER L : GRAISSER

POINT DE CONTROLE		FREQUENCE	CASSE PRESENTANT EN PREMIER ↓ →	INDICATION DU TOTALISEUR KILOMETRIQUE (NOTE (3))						PAGE
				TOUS LES	1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	
*	CANALISATIONS D'ESSENCE			I	I	I	I	I	I	
*	FILTRE A ESSENCE		C	C	C	C	C	C	C	
*	FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ		I	I	I	I	I	I	I	120
*	STARTER			I	I	I	I	I	I	
*	FILTRE A AIR	NOTE (1)			R		R		R	118
	RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	NOTE (2)		C	C	C	C	C	C	126
	BOUGIES D'ALLUMAGE			I	R	I	R	I	R	114
	HUILE MOTEUR	ANS	R	R	R	R	R	R	R	108
	FILTRE A HUILE MOTEUR	ANS	R	R	R	R	R	R	R	108
*	SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS		I	I	I	I	I	I	I	
*	REGIME DE RALENTI		I	I	I	I	I	I	I	122