

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuar la inspección antes de la conducción a cada intervalo de mantenimiento.

I : INSPECCIONAR Y LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O CAMBIAR SI FUESE NECESARIO

C : LIMPIAR R : CAMBIAR A : AJUSTAR L : LUBRICAR

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO  ↓ →	INDICACIONES DEL CUENTAKI- LOMETROS (NOTA 3)							PÁGINA
			CADA	1 000 Km (600 mi)	6 400 Km (4 000 mi)	12 800 Km (8 000 mi)	19 200 Km (12 000 mi)	25 600 Km (16 000 mi)	32 000 Km (20 000 mi)	
* TUBOS DE COMBUSTIBLE				I	I	I	I	I	I	
* COLADOR DE COMBUSTIBLE			C	C	C	C	C	C	C	
* OPERACION DEL ACELERADOR			I	I	I	I	I	I	I	121
* CARBURADOR-ESTRANGULADOR				I	I	I	I	I	I	
* FILTRO DE AIRE	NOTA (1)				R		R		R	119
RESPIRADERO DEL CARTER	NOTA (2)			C	C	C	C	C	C	127
BUJIAS				I	R	I	R	I	R	115
ACEITE DEL MOTOR	ANO	R	R	R	R	R	R	R	R	109
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	ANO	R	R	R	R	R	R	R	R	109
* CARBURADOR-SINCRONIZACION			I	I	I	I	I	I	I	
* CARBURADOR-RALENTI			I	I	I	I	I	I	I	123