

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO ↓ →	INDICACIONES DEL CUENTAKILOMETROS (NOTA 3)							PAGINA
			CADA	1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	32 000 km (20 000 mi)	
*	DESGASTE DE LA ZAPATA/PASTILLA DEL FRENO				I		I		R	125
	BATERIA (DELANTERO)	MES	I	I	I	I	I	I	I	165
	LIQUIDO DE FRENOS	MES 1 2 ANOS * R	I	I	I	*R	I	I	*R	143
	ACEITE DE LA TRANSMISION FINAL			I	I	I	I	I	I	145
	SISTEMA DE FRENAJE		I	I	I	I	I	I	I	143
*	INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO		I	I	I	I	I	I	I	173
*	ENFOQUE DEL FARO		I	I	I	I	I	I	I	
	LIQUIDO DE EMBRAGUE	MES 1 2 ANOS * R	I	I	I	*R	I	I	*R	139
	SISTEMA DE EMBRAGUE		I	I	I	I	I	I	I	139
	SOPORTE LATERAL			I	I	I	I	I	I	151
*	SUSPENSION		I	I	I	I	I	I	I	151
*	TUERCAS, PERNOS Y DISPOSITIVOS DE FIJACION		I	I	I	I	I	I	I	
**	RUEDAS		I	I	I	I	I	I	I	
**	COJINETE DEL CABEZAL DE DIRECCION		I		I		I		I	

** EN INTERES DE LA SEGURIDAD, RECOMENDAMOS QUE ESTOS ITEMS SEAN SERVIDOS SOLAMENTE POR UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE HONDA:

* DEBERAN SER SERVIDOS POR UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE HONDA A MENOS QUE EL PROPIETARIO DISPONGA DE LAS HERRAMIENTAS APROPIADAS Y DATOS DE SERVICIO Y ESTE CUALIFICADO MECANICAMENTE. REFERIRSE AL MANUAL DE TALLER OFICIAL DE HONDA.

NOTAS: (1) Servir más frecuentemente cuando se conduzca en áreas polvorientas.

(2) Servir más frecuentemente cuando se conduzca bajo la lluvia o con la admisión abierta del todo.

(3) Para indicaciones superiores del cuentakilómetros, repetir a los intervalos de frecuencia aquí establecidos.