

Interruptor do farol (1)

O interruptor do farol (1) possui duas posições: $\equiv \text{D}$ e OFF, marcada por um ponto vermelho.

$\equiv \text{D}$: Lanterna traseira, luz de posição e lâmpadas do painel de instrumentos ligadas. O farol só pode ser ligado com o motor em funcionamento.

OFF (ponto vermelho): Farol, lanterna traseira, luz de posição e lâmpadas do painel de instrumentos desligados.

Comutador do farol (2)

Posicione o comutador em $\equiv \text{D}$ para obter luz alta, I0 para obter luz baixa,

Interruptor das sinaleiras (3)

Posicione o interruptor em \Leftarrow para sinalizar conversões para a esquerda e \Rightarrow para sinalizar conversões para a direita. Retorne o interruptor para o centro (OFF) ao terminar a conversão,

Interruptor da buzina (4)

Pressione o botão 📣 para acionar a buzina.

