

Partida e funcionamento

Inspeção antes do uso



** Se a inspeção antes do uso não for executada, sérios danos à motocicleta ou acidentes podem ocorrer.*

Inspeccione sua motocicleta diariamente antes de usá-la. Os itens relacionados abaixo requerem apenas alguns minutos para serem verificados e se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte a seção apropriada neste manual

1. **Nível de óleo do motor** - verifique e complete se necessário (pág. 22). Verifique se há vazamentos.
2. **Nível de combustível** - abasteça quando necessário (pág. 21). Verifique se há vazamentos.
3. **Freios** - verifique o funcionamento. Se necessário, ajuste a folga (págs. 57 a 62)
4. **Pneus** - verifique a pressão dos pneus e o desgaste da banda de rodagem (pág. 24)

5. **Corrente de transmissão** - verifique as condições de uso e a folga (pág. 54). Se necessário, ajuste e lubrifique.
6. **Acelerador** - verifique o funcionamento, a posição do cabo e a folga na manopla em todas as posições do guidão (pág. 50).
7. **Sistema elétrico** - verifique se o farol, a lanterna traseira, a luz de freio, as sinaleiras, as lâmpadas do painel e a buzina funcionam corretamente.

Corrija qualquer anormalidade antes de sair com a motocicleta. Consulte uma concessionária HONDA sempre que não for possível solucionar algum problema.