

ITEM		OPERAÇÕES	500 e 3000 km	600 km 6000 km	A cada ...km	Ref. Pág.	
Nível do fluido do freio	obs. 4	– Verificar e completar	■	■	3000	59	*
Cabo do freio dianteiro	obs. 3	– Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	3000	57	*
Freio traseiro		– Verificar e ajustar		■	3000	61	*
Pastilhas/sapatas dos freios		– Verificar o desgaste		■	3000	60/62	
Cabo da embreagem		– Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	3000	52	
Pneus		– Verificar, calibrar	■	■	1000	24	
Aros e raios das rodas		– Verificar e ajustar	■	■	3000	–	*
Corrente de transmissão		– Verificar, ajustar e lubrificar		■	1000	54	
Nível do eletrólito da bateria		– Verificar e completar	■	■	1000	64	
Lâmpadas e equipamentos elétricos		– Verificar		■	3000	–	
Óleo da suspensão dianteira		– Trocar	■	■	9000	68	*
Parafusos, porcas e fixações		– Verificar e reapertar	■	■	3000	–	

- Obs.:
1. Verifique diariamente o nível e complete, se necessário.
 2. Sob condições de muita poeira, limpar com maior frequência
 3. Aplica-se somente a CG 125
 4. Aplica-se somente à 125 ML e TURUNA
- * Estes serviços deverão ser executados pelas concessionárias HONDA, a menos que o proprietário possua ferramentas especiais e sej a mecânico qualificado.
- ** Para sua segurança recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias HONDA.