

# Programme d'entretien

Pour assurer la sécurité et la fiabilité de la CRF, on doit effectuer des contrôles et un entretien périodiques comme il est indiqué dans le Programme d'entretien ci-après.

Le Programme d'entretien énumère les points pouvant être effectués avec des compétences mécaniques et des outils à main de base. Les procédures pour ces points sont décrites dans ce manuel.

Le Programme d'entretien couvre également des points mettant en œuvre des procédures plus poussées et pouvant demander une formation, des outils et un matériel spéciaux. Nous recommandons donc de confier ces opérations au concessionnaire Honda, à moins que l'on n'ait des connaissances mécaniques avancées et que l'on ne dispose des outils requis. Les procédures pour les points de ce programme sont expliquées dans le manuel d'atelier Honda officiel disponible à l'achat.

Les fréquences d'entretien indiquées dans le programme d'entretien sont exprimées en termes de nombre de courses et nombre d'heures de pilotage. Pour ne pas risquer d'omettre un entretien requis, il est vivement conseillé de noter le nombre de courses et/ou nombre d'heures de pilotage.

Si l'on ne se sent pas capable d'effectuer une opération donnée ou si l'on a besoin d'aide, ne pas oublier que c'est le concessionnaire Honda qui connaît le mieux cette CRF et qu'il est parfaitement outillé pour son entretien et sa réparation. Si l'on décide d'effectuer soi-même l'entretien, n'utiliser que des pièces Genuine Honda ou leur équivalent pour toute réparation ou remplacement de pièce afin d'assurer la qualité et la fiabilité de l'intervention.

Effectuer les contrôles avant l'utilisation (page 17) lors de chaque révision prévue dans le programme d'entretien.

*Résumé des notes et procédures du programme d'entretien :*

Notes :

1. En cas d'utilisation dans des conditions poussiéreuses, nettoyer après chaque épreuve.
2. Remplacer tous les 2 ans. Ce remplacement demande certaines compétences mécaniques.
3. Remplacer après la première utilisation de rodage.
4. Contrôler après la première utilisation de rodage.
5. Si les disques et plateaux d'embrayage ont été remplacés, renouveler l'huile de boîte de vitesses.
6. Remplacer chaque année.

Procédures d'entretien :

I : contrôler et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C : nettoyer

A : régler

L : graisser

R : remplacer