

Sostituzione dei pneumatici

I pneumatici montati di serie sulla CRF offrono un'ottima combinazione di manovrabilità, frenata, durata e comfort in un ampio ventaglio di condizioni di guida.

ATTENZIONE

Il montaggio di pneumatici non adeguati può influire sulla manovrabilità e la stabilità della motocicletta. Ciò può causare incidenti in cui si possono riportare lesioni gravi o mortali.

Usare sempre la misura e il tipo di pneumatici consigliati in questo manuale d'uso.

Tipo ED:

Anteriore	80/100-21 M/C 51M MST	
	PIRELLI	SCORPION MX MIDSOF 32
Posteriore	110/90-19 62M NHS	
	PIRELLI	SCORPION MX MIDSOF 32
Tipo	a carcassa diagonale, con camera d'aria	

Tipo U:

Anteriore	80/100-21 51M	
	DUNLOP	D742FA
Posteriore	120/80-19 63M	
	DUNLOP	D756
Tipo	a carcassa diagonale, con camera d'aria	

- Usare un pneumatico di ricambio equivalente a quello originale.
- Sostituire la camera d'aria quando si sostituisce il pneumatico.
La camera d'aria vecchia sarà probabilmente affaticata e, se installata su un pneumatico nuovo, potrebbe cedere.