










Elenco parti opzionali

Questi pezzi e utensili sono ordinabili presso il proprio concessionario Honda.

TELAIO	Osservazioni
Corona Standard	< >: Maglie della catena di trasmissione 48 denti, alluminio. <116>
Opzionale	47 denti, alluminio
	49 denti, alluminio
Dimensione/maglie della catena di trasmissione	D.I.D 520 DMA4/120RB RK520TXZ/120RJ
Supporto inferiore del manubrio	scostamento di 3 mm
Opzionale	nessuno scostamento

UTENSILI	Osservazioni
Chiave a dente A 	Per registrare il precarico della molla (servono due chiavi)
Cavalletto da lavoro 	Per la manutenzione
Manometro dell'aria	Per controllare la pressione dei pneumatici

TELAIO	Osservazioni
Molla ammortizzatore Standard	54 N/mm  Vernice rosa (pezzi mercato ricambi)
Opzionale Più morbida	52 N/mm  Vernice gialla
Opzionale Più rigida	56 N/mm  Vernice bianca
Molla forcella Standard	4,6 N/mm  Nessun contrassegno (prodotti originali) o  4 contrassegni incisi (pezzi mercato ricambi)
Opzionale Più morbida	4,4 N/mm  2 contrassegni incisi
Opzionale Più rigida	4,8 N/mm  6 contrassegni incisi

Le molle della forcella standard montate sulla motocicletta in fabbrica sono prive di contrassegni. Prima di sostituire le molle, ricordarsi di contrassegnarle in modo da poterle distinguere da altre parti opzionali.