

EQUIPOS Y CONTROLES

Localización de los controles

- (1) Grifo de combustible
- (2) Palanca de estrangulador
- (3) Pedal de cambio
- (4) Soporte lateral
- (5) Porta caseos
(Unidades opcionales)

EQUIPEMENT ET COM- MANDES

Emplacement des com- mandes

- (1) Robinet d'essence
- (2) Levier du starter
- (3) Pédale de changement
des vitesses
- (4) Béquille latérale
- (5) Porte-casques :
(Pièce en option)

AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE

Anordnung der Bedienungs- elemente

- (1) Benzinhahn
- (2) Staarterklappe
- (3) Gangschaltpedal
- (4) Seitenständer
- (5) Sturzhemhalter
(Sonderausstattung)